



Stap 1: Schroef met ring in beugel steken



Stap 2: Beugels op de hor schroeven in de (tap) gaatjes



Stap 3 Beugels verdraaien in deze stand



Stap 4: Hor van binnen uit door het kozijn steken naar buiten en tegen het kozijn profiel aantrekken



Stap 5: Beugels verdraaien en hor zit vast